



Analoga kanaler

Dessa kanaler kan alla se utan digitalbox eller programkort. Allt som krävs är en vanlig kanalsökning på TV:n.



Digitala kanaler

Kräver digitalmottagare (DVB-C) samt programkort.





Kanalfrekvenser

Kanal:	Kanalplats:	Frekvens:
SVT 1	K5	175.25 MHz
SVT 2	K7	189.25 MHz
SVT 24/Barnkanalen	S16	266.25 MHz
Kunskapskanalen	S15	259.25 MHz
TV3	S12	238.25 MHz
TV4	K11	217.25 MHz
Kanal 5	S11	231.25 MHz
TV6	S13	245.25 MHz
Sjuan	K9	203.25 MHz
TV8	S8	154,25MHz
Kanal 9	S14	252,25MHz
TV10	S20	294,25MHz
Kanal 11	E35	583,25MHz
TV12	S17	273,25MHz
Discovery	S18	280,25MHz
Disney	E42	639,25MHz
MTV	E25	523,25MHz
DR1	K6	182.25 MHz
DR2	E33	567,25MHz
TV2 Danmark	K8	196.25 MHz
Sydantenn Infokanal	S9	161.25 MHz